

**Brands & Models Installation and functional remarks**

<b>Brand</b>	<b>Model</b>	<b>mobYclips Functional Limitations</b>
BlackBerry	7100t	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	7130g	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8100	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8110	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8120	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8130	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8300	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8310	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8350	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8700	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8707	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8800	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8820	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8830	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	8900	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	9000	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	9500	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet

		instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a> Problem: mobyclips is playing before the pincode is put in: Answer: This can't be resolved by the applet. Known and accepted issue. (Jan 27-10-2009)
BlackBerry	9530	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	9700	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	Bold 9000	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	Curve	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	Pearl	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	Storm	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	Storm 9500	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
BlackBerry	Storm 9530	"No connection". Om de BlackBerry correct te laten werken met mobYclips moeten de internet instellingen handmatig worden uitgevoerd. <a href="#">Zie APN settings BlackBerry</a>
HP	iPAQ 910	Geen opmerkingen
HTC	Diamond	Geen opmerkingen
HTC	Hermes 300	Geen opmerkingen
HTC	Kaiser 130	Geen opmerkingen
HTC	MDA Vario II	Geen opmerkingen
HTC	MDA III T-Mobile	Geen opmerkingen
HTC	MDA Vario III T-Mobile	Geen opmerkingen
HTC	P3600	Geen opmerkingen
HTC	P3600 (Trinity)	Geen opmerkingen
HTC	P3700	Geen opmerkingen
HTC	Pro Diamond	Geen opmerkingen
HTC	S710	Geen opmerkingen
HTC	S730	Geen opmerkingen
HTC	S740	Geen opmerkingen
HTC	Touch	Geen opmerkingen
HTC	Touch 3G	Geen opmerkingen
HTC	Touch Diamond	Geen opmerkingen

HTC	Touch Dual	Geen opmerkingen
HTC	Touch HD	Geen opmerkingen
HTC	Touch Pro	Geen opmerkingen
HTC	Touch Pro Diamond	Geen opmerkingen
HTC	Touch Viva	Geen opmerkingen
HTC	TyTN II	Geen opmerkingen
HTC	TyTN II (P4550)	Geen opmerkingen
HTC	TyTN T-mobile	Geen opmerkingen
HTC	TyTN T-mobile MBD III	Geen opmerkingen
LG	KF900 Prada II	Er is geen verberg toets beschikbaar. Dit toestel staat niet toe dat mobYclips op de achtergrond draait. In plaats daarvan is er de afsluiten toets. Deze sluit de applicatie
LG	KC910	Geen opmerkingen
LG	KC910 (renoir)	Er is geen verberg toets beschikbaar. Dit toestel staat niet toe dat mobYclips op de achtergrond draait. In plaats daarvan is er de afsluiten toets. Deze sluit de applicatie Vraag: Hoe vaak moet je op "Toelaten tot aan afsluiten" Antwoord: 3 keer, dit is zodat mobYclips schrijf- en leesrechten in het geheugen heeft en netwerkverbinding mag maken.
LG	KM900 Arena	Geen opmerkingen
LG	KP500	Geen opmerkingen
LG	KS20	Geen opmerkingen
LG	KS360	Er is geen verberg toets beschikbaar. Dit toestel staat niet toe dat mobYclips op de achtergrond draait. In plaats daarvan is er de afsluiten toets. Deze sluit de applicatie
LG	KU990	Er is geen verberg toets beschikbaar. Dit toestel staat niet toe dat mobYclips op de achtergrond draait. In plaats daarvan is er de afsluiten toets. Deze sluit de applicatie
Nokia	3250	Geen opmerkingen
Nokia	5200	Vraag: Soms word er een clip niet afgespeeld, en krijg ik een foutmelding over het geheugen van de telefoon. Antwoord: Uw toestel is helaas niet geschikt voor het afspelen van lange clipjes. Dit heeft verder geen invloed op het functioneren van de mobYclips player.zodra er weer een clipje komt die in het bereik van het toestel zit zal deze worden afgespeeld. Vraag: Ik moet steeds permissie geven voor de applicatie (soms wel 20 keer). Antwoord: Stop de mobYclips player.Ga naar de plaats waar het icoon van mobYclips staat. Selecteer het icoon. Druk op opties en geef toestemming "Altijd toestaan" voor geheugen en communicatie.
Nokia	5320 XpressMusic	Geen opmerkingen
Nokia	5500	Vraag: Waar staat mobYclips als het geïnstalleerd is? Antwoord: Onder het mapje "My Own"/"Persoonlijk"

Nokia	5500 Sport	Vraag: Waar staat mobYclips als het geïnstalleerd is? Antwoord: Onder het mapje "My Own"/"Persoonlijk"
Nokia	5630 XpressMusic	Geen opmerkingen
Nokia	5700	Geen opmerkingen
Nokia	5700_XpressMusic	Geen opmerkingen
Nokia	5800 XpressMusic	Geen opmerkingen
Nokia	6110 Navigator	Geen opmerkingen
Nokia	6120 classic	Geen opmerkingen
Nokia	6120c	Geen opmerkingen
Nokia	6121 classic	Geen opmerkingen
Nokia	6124 classic	Geen opmerkingen
Nokia	6210 Navigator	Geen opmerkingen
Nokia	6220 Classic	Geen opmerkingen
Nokia	6290	Geen opmerkingen
Nokia	6300	<p>Werkt goed met kleine clips. Lange clips kunnen foutboodschappen genereren maar verstoren de goede werking niet.</p> <p>Vraag: Hoe voorkom je dat je steeds permissie moet geven voor de applicatie (soms wel 20 keer). Antwoord: Ga naar de Permissies optie van mobYclips, en geef bij elke instelling aan: "Altijd toestaan". Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a></p> <p>Vraag: Soms word er een clip niet afgespeeld, en krijg ik een foutmelding over het geheugen van de telefoon. Antwoord: Dit is een bekend probleem bij S40 toestellen, Het beschikbare geheugen is niet genoeg om lange clips af te spelen. Problem: Link not working Answer: This is a accepted issue, link works when you close the application. (all to do with no hide function on this phone)</p>
Nokia	6500s (slide)	<p>Vraag: Ik moet steeds permissie geven voor de applicatie (soms wel 20 keer). Antwoord: Ga naar het icoon van de applicatie waar u deze opgeslagen heeft. Kies opties en geeft voor de geheugen en communicatie instellingen bij elke instelling aan: "Altijd toestaan". Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a></p> <p>Vraag: Soms word er een clip niet afgespeeld, en krijg ik een foutmelding over het geheugen van de telefoon. Antwoord: Dit is een bekend probleem bij S40 toestellen. In het geval van uw telefoon kunnen sommige clipjes te lang zijn. Helaas valt hier niets te doen. Zodra er weer een clipje wordt uitgezonden die verwerkt kan worden zal deze worden afgespeeld.</p>
Nokia	6650	Geen opmerkingen

Nokia	6600	Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a>
Nokia	6600 fold	Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a>
Nokia	6600 slide	Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a>
Nokia	6710 Navigator	Geen opmerkingen
Nokia	6720 classic	Geen opmerkingen
Nokia	8800	Vraag: Ik moet steeds permissie geven voor de applicatie (soms wel 20 keer). Antwoord: U moet de permissies van de mobYclips player op uw telefoon goed zetten. Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a>
Nokia	8800 Arte	Vraag: Ik moet steeds permissie geven voor de applicatie (soms wel 20 keer). Antwoord: U moet de permissies van de mobYclips player op uw telefoon goed zetten. Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a>
Nokia	8800 Carbon Arte	Vraag: Ik moet steeds permissie geven voor de applicatie (soms wel 20 keer). Antwoord: U moet de permissies van de mobYclips player op uw telefoon goed zetten. Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a>
Nokia	8800 Gold Arte	Vraag: Ik moet steeds permissie geven voor de applicatie (soms wel 20 keer). Antwoord: U moet de permissies van de mobYclips player op uw telefoon goed zetten. Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a>
Nokia	8800 Sirocco Edition	Vraag: Ik moet steeds permissie geven voor de applicatie (soms wel 20 keer). Antwoord: U moet de permissies van de mobYclips player op uw telefoon goed zetten. Voor noodzakelijke instellingen zie <a href="#">Handleiding automatische permissies</a>
Nokia	E50	Geen opmerkingen
Nokia	E51	Geen opmerkingen
Nokia	E55	Geen opmerkingen
Nokia	E60	Geen opmerkingen
Nokia	E61	Geen opmerkingen
Nokia	E61i	Geen opmerkingen
Nokia	E62	Geen opmerkingen
Nokia	E63	Geen opmerkingen
Nokia	E65	Geen opmerkingen
Nokia	E66	Geen opmerkingen
Nokia	E70	Geen opmerkingen
Nokia	E71	Geen opmerkingen
Nokia	E75	Geen opmerkingen
Nokia	E90	Geen opmerkingen
Nokia	E90 Communicator	Geen opmerkingen
Nokia	N71	Geen opmerkingen

Nokia	N73	Geen opmerkingen
Nokia	N75	Geen opmerkingen
Nokia	N76	Geen opmerkingen
Nokia	N77	Geen opmerkingen
Nokia	N78	Geen opmerkingen
Nokia	N79	Geen opmerkingen
Nokia	N80	Geen opmerkingen
Nokia	N80-1	Geen opmerkingen
Nokia	N81	Geen opmerkingen
Nokia	N81 8GB	Geen opmerkingen
Nokia	N82	Geen opmerkingen
Nokia	N85	Geen opmerkingen
Nokia	N86	Geen opmerkingen
Nokia	N86 8MP	Geen opmerkingen
Nokia	N91	Geen opmerkingen
Nokia	N91 8GB	Geen opmerkingen
Nokia	N92	Geen opmerkingen
Nokia	N93	Geen opmerkingen
Nokia	N93i	Geen opmerkingen
Nokia	N95	Geen opmerkingen
Nokia	N95 8GB	Geen opmerkingen
Nokia	N95-3 NAM	Geen opmerkingen
Nokia	N96	Geen opmerkingen
Nokia	N96-3	Geen opmerkingen
Nokia	N97	Geen opmerkingen
Palm	Treo 500v	Geen opmerkingen
Palm	Treo 800w	Geen opmerkingen
Palm	Treo Pro	Geen opmerkingen
Samsung	F480	Geen opmerkingen
Samsung	GT-B7610	Geen opmerkingen
Samsung	GT-M8800 Pixon	Geen opmerkingen
Samsung	i200	Geen opmerkingen
Samsung	i8510 INNOV8	Geen opmerkingen
Samsung	M8800	Opmerking 1: Het beeld van de clip is soms niet helemaal correct. Het lijkt erop dat het onderste deel van het beeld waar de clip mee begint, nog eens aan de onderkant van de clip is vast geplakt. <a href="#">Zie</a>

		<a href="#">screenshot onderaan dit document onder Index screenshots.</a> Opmerking 2: Tijdens het spelen van de clip is de rechter toets met drie stippen de toets om het geluid van de cliptuit te zetten en de clip te stoppen.
Samsung	M8800 Pixon	Opmerking 1: Het beeld van de clip is soms niet helemaal correct. Het lijkt erop dat het onderste deel van het beeld waar de clip mee begint, nog eens aan de onderkant van de clip is vast geplakt. <a href="#">Zie screenshot onderaan dit document onder Index screenshots.</a> Opmerking 2: Tijdens het spelen van de clip is de rechter toets met drie stippen de toets om het geluid van de cliptuit te zetten en de clip te stoppen.
Samsung	S5230	Geen opmerkingen
Samsung	S8000 Jet	Geen opmerkingen
Samsung	SGH i900	Geen opmerkingen
Samsung	SGH i900 (omnia)	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	C902	Als een clip wordt gespeeld en het scherm is donker, energy saver, is er geen beeld maar wel geluid. Druk een willekeurige toets om het backlight te starten.
Sony-Ericsson	C905	Als een clip wordt gespeeld en het scherm is donker, energy saver, is er geen beeld maar wel geluid. Druk een willekeurige toets om het backlight te starten.
Sony-Ericsson	K530i	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	K550i	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	K770	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	K770i	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	K800	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	K800i	Als een clip wordt gespeeld en het scherm is donker, energy saver, is er geen beeld maar wel geluid. Druk een willekeurige toets om het backlight te starten. Vraag: Hoe vaak moet ik op "Ja" klikken om toestemming geven aan mobYclips Antwoord: Elke keer als je mobYclips opstart 1-2 keer
Sony-Ericsson	K810i	Als een clip wordt gespeeld en het scherm is donker, energy saver, is er geen beeld maar wel geluid. Druk een willekeurige toets om het backlight te starten.
Sony-Ericsson	P990i	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	S500i	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	T650i	Vraag: Installatie: Hoe vaak moet ik op "Ja" klikken om toestemming geven aan mobYclips? Antwoord: Alleen bij de 1e keer opstarten, dien je dit 4x te doen. Bij opstarten mobYclips krijg je de vraag voor internettoegang. Permissie op 'Never ask' zetten.
Sony-Ericsson	T700	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	W200	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	W200i	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	W580i	Geen opmerkingen

Sony-Ericsson	W660i	Vraag: Installatie: Hoe vaak moet ik op "Ja" klikken om toestemming geven aan mobYclips? Antwoord: Alleen bij de 1e keer opstarten, dien je dit 4x te doen. Bij opstarten mobYclips krijg je de vraag voor internettoegang. Permissie op 'Never ask' zetten
Sony-Ericsson	W800i	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	W810i	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	W880i	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	W902	Vraag: Hoe vaak moet ik op "Ja" klikken om toestemming geven aan mobYclips? Antwoord: Alleen bij de 1e keer opstarten, dien je 4x voor "Yes, Never ask" te kiezen.
Sony-Ericsson	W910i	Vraag: Hoe vaak moet ik op "Ja" klikken om toestemming geven aan mobYclips Antwoord: Elke keer als je mobYclips opstart 1-2 keer
Sony-Ericsson	W960	Geen opmerkingen
Sony-Ericsson	X1 Xperia	Geen opmerkingen

## Set the APN settings on the BlackBerry device

### Overview

The mobYclips Player may require a direct TCP or HTTP connection to the Internet. This is the case if **BIS (BlackBerry information services)** are not available with your provider subscription. In order to provide the Internet connection, you might have to set the TCP settings that the third-party application requires for this connection.

**Note:** Contact your service provider to obtain the Access Point Name (APN), the user name for APN, and the password for APN.

1. On the BlackBerry device Home screen, click **Options**.  
**Note:** Depending on the theme running on your BlackBerry device, you may need to click Settings, then Options.
2. If you are running BlackBerry Device Software 4.1 or later, click **Advanced Options>TCP**.  
OR  
If you are running BlackBerry Device Software version 4.0 or earlier, click **TCP**.
3. Type the APN, the user name for APN, and the password for APN obtained from your service provider. Press the trackwheel and select **Save**.

### APN van Nederlandse operators

Network	APN	User Name	Password
KPN	internet	KPN	gprs

Vodafone Particulier	live.vodafone.com	vodafone	vodafone
Vodafone Zakelijk (Abonnement)	office.vodafone.nl	vodafone	vodafone
Vodafone Blackberry (Abonnement)	blackberry.vodafone.nl	vodafone	vodafone
T-Mobile	internet	tmobile	tmobile
Telfort	Internet	telfort	telfort
Telfort	Internetten.prepaid	telfort	telfort
Orange	Internet	(leeg laten)	(leeg laten)
Ben	internet.ben	(leeg laten)	(leeg laten)

### **BlackBerry aangesloten op een PC met mass media support**

Als een BlackBerry is aangesloten op een PC met mass media support worden er geen clipjes afgespeeld. Nieuwe clipjes worden op dat moment soms niet ontvangen. Dit hangt af van het type activiteit die er plaatsvinden. Na het loskoppelen van de PC kan het in uitzonderingsgevallen nodig zijn de mobYclips player opnieuw te starten. Aanbevolen wordt om de mobYclips player te stoppen voordat er gekoppeld wordt aan de PC. U zult na afloop de gemiste clipjes alsnog ontvangen

### **Installatie problemen:**

#### **Windows Mobile: InvalidProgramException bij installatie en starten van mobYclips**

De mobYclips applicatie werkt met .Net compact framework 2.0 en hoger.

De gebruiker kan deze .Net compact framework versie wel downloaden en installeren op de telefoon.




Daarna moet mobYclips goed functioneren.

#### **Installation gives a 'Cannot certify certificate' error?**

Check the date and time settings of your phone. Make sure that the date setting is set right.

### **Handleiding automatische permissies**

<b>Nokia 6600</b>	
-------------------	--

	<p>Na het installeren van mobYclips op de Nokia 6600 Fold zult u zonder het instellen van automatische permissies bij het opstarten van mobYclips een aantal maal gevraagd worden om toestemming te geven voor onder andere de toegang tot het netwerk. U dient elke vraag te beantwoorden met "Ja" om mobYclips goed te laten functioneren.</p>
	<p>Om te voorkomen dat u elke keer deze permissies moet geven ten tijde van het opstarten van de mobYclips applicatie dient u een aantal handelingen te verrichten op de telefoon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na het installeren van MobYclips wordt er gevraagd of de toepassing direct gestart kan worden, selecteer hier 'nee' zodat eerst de permissies ingesteld kunnen worden.</li> <li>2. Ga naar de map spelletjes en zoek de vermelding van mobYclips. Zorg dat de vermelding van mobYclips gearceerd staat.</li> <li>3. Klik op de knop linksboven 'Opties</li> </ol>
	<p>In het menu opties gaat u vervolgens naar 'Toegang toepassing'. Hierin vindt u de opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatie</li> <li>• Gegevenstoegang</li> <li>• Autostart</li> </ul> <p>Als eerste optie kiest u nu Communicatie</p>

	<p>In het menu Communicatie ziet u drie opties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netwerkttoegang</li> <li>• Berichten</li> <li>• Connectiviteit</li> </ul> <p>Voor de optie 'Netwerkttoegang' en 'Connectiviteit' dient u bij selectie de status 'Altijd toestaan' te geven.</p>
	<p>Vervolgens gaat u weer terug naar het menu 'Toegang toepassing' Selecteer nu 'Gegevenstoegang'. In het menu Gegevenstoegang ziet u vier opties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multimediaopname</li> <li>• Gebr.ggvns lezen</li> <li>• Geg. toev. en bwrkn</li> <li>• Smartcard</li> </ul> <p>Voor de opties 'Gebr.ggvns' lezen en 'Geg toev. en bwrkn' dient u bij selectie van de menukeuze de status 'Altijd toestaan' te geven.</p>
	<p>Vervolgens gaat u weer terug naar het menu 'Toegang toepassing' Selecteer nu 'Autostart'. Het is helaas bij deze optie niet mogelijk om 'Altijd toestaan' te selecteren. Wel is het mogelijk om de optie 'Alleen 1<sup>e</sup> keer vrgn' te selecteren zodat alleen de eerste keer opstarten er op ja geklikt moet worden bij het vragen van Permissie.</p>

**Index screenshots:**

Screenshot van Samsung M8800 Pixon

